

Monteringsanvisning Säkerhetsdörr WS-3

- 1) Kontrollera leveransen, i leveransen ingår:
 - Dörrblad och karm.
 - Tröskel i 2 delar, av trä respektive RF plåt.
 - Beslagspaket, bestående av trycken och rosetter.
 - Låscylinder, kan levereras separat i beslagspaket, alternativt vara fabriksmonterad i dörren. Cylinderbehören är fabriksmonterade.
 - Förseglad förpackning med nycklar.
 - Plastlock för karmskruv.
 - Plasthylsor för bakkantsäkringar och slutbleck.
 - Foderlister av trä 8 * 30 mm för insidan.
- 2) Kontroll av mått
 - Väggens mått skall vara inre karmyttermått B +5/+ 20 H +5/ +20.
 - Är mått större är 20 mm skall utrymmet fyllas med material så hylsmuttrarna får stabilt stöd.
- 3) Vid utbyte av gammal dörr skall kontroll av materialleverans samt mått enligt ovan kontrolleras innan gammal dörr demonteras.

Installation av Karm

- 1) Kroka av karmen från dörrbladet, använd tryckespinne för att öppna fallkolven så karmen kan krokas av från liggande dörr.
- 2) Ställ upp karmen i väggöppningen, kontrollera lodlinjen i bakkant.
- 3) Skruva ut karmhylsorna mot väggen, kontrollera så spelet mellan karm och vägg fördelar sig lika mellan bak- och framkant.
- 4) Kontrollera lod och kryssmått, skruva åt karmhylsorna, in-sex 15mm
- 5) Borra genom karmhylsorna med för väggen lämpligt borr.
- 6) Med början i bakkant, skruva genom karmhylsorna med skruv lämplig för aktuellt väggmaterial. (ingår ej i leveransen)
- 7) Efter kontroll av alla mått krokas dörrbladet på. Kontrollera att spel mellan karm och dörr är lika på båda sidor. Kontrollera att låskolvorna stämmer i höjd med slutbleckshålen.
- 8) Montera beslagen, trycke med rosetter. Rosetter skruvas mot träytorna med medföljande träskruv (kan också vara monterade från fabrik). Se till att sprinten till trycket är rätt-vänd så att tryckesskruven får fäste i sprinten. Kontrollera tryckets funktion, ska gå lätt.
- 9) Är låscylindern levererad separat ska den nu monteras. Är cylindern fabriksmonterad öppnas förpackningen med nycklar och låsfunktionen kontrolleras. Är dörren beställd med vred för insidan monteras detta, cylindersprinten på cylinderns insida kapas till rätt längd.
- 10) När funktion är kontrollerad monteras tröskeln. Först den rostfria plåten som skruvas mot golv, därefter trädelen som monteras på plåten med en limsträng i trä tröskelns spår.

11) Montera plastlocken i karmen, vid infästningar och slutbleck/ bakkant

Täta karmen mot vägg och golv

- 1) Dreva mot vägg med obrännbart isoleringsmaterial, t ex obrännbar mineralull.
- 2) Täta med mjukfog mellan karmens insida och vägg, samt tröskeln mot golv på båda sidor.
- 3) Montera medlevererade trälistor mellan vägg och insida karm.

Efter slutfört montage, slutlig syn och kontroll ges instruktion om egenskaper och handhavande till beställare.

Ritning Karmdetalj

1. Justerbara karmhylsor, 6 st/karmsida
2. Inre karmyttermått bredd
3. Karmdagmått bredd
4. Tätningslist, fabriksmonterad.
5. Isolering i karm, fabriksmonterad
6. Drev, mineralull (ingår ej)
7. Trälist insida

